



# AirBroidery



## Designs kabellos direkt an die Maschine senden ohne Umwege über USB-Sticks.

Schluss mit zeitraubenden Laufwegen zur Maschine, Schluss mit verlegten USB-Sticks. AirBroidery überträgt Ihre Stickmuster einfach per WLAN – von jedem Gerät, von überall in der Produktion.

### 1. QR-Code scannen – fertig verbunden.

Einfach den Code an der Maschine scannen, schon ist Ihr Handy oder PC verbunden. Kein Passwort tippen, keine Installation.

### Design per Drag & Drop übertragen.

Öffnen Sie den Browser Ihrer Wahl, ziehen Sie die Stichdatei in das Fenster – und klicken Sie auf „Upload“.

### Die Datei ist sofort in der Maschine.

Das Design erscheint stickbereit auf der Maschine, als hätten Sie einen USB-Stick eingesteckt.

### In Ihr Firmennetzwerk einbinden.

AirBroidery verbindet sich mit Ihrem vorhandenen WLAN. Danach erreichen Sie die Maschine von jedem Gerät im Netzwerk – ohne extra Schritte.

